

Инструкция по эксплуатации Fuyate Air



Принцип работы:

Часы Fuyate Air имеют специальный тип механизма, который работает только от автоподзавода. Вручную данная модель не заводится. Для того, для того, чтобы часы начали работать, потрусите их и оденьте на руку.

Как выставить время?

1. Немного открутите центральную кнопку справа (на себя).
2. После этого начнут крутиться стрелки. Выставьте необходимое время.
3. Закрутите центральную кнопку обратно, немного прижав ее.

На сколько хватает автоподзавода?

Данная модель имеет улучшенный механизм автоподзавода, потому, если регулярно носить часы, они останавливаться не будут. В спокойном состоянии (если не носить), автоподзавода хватает на 8-30 часов (в зависимости от того, насколько сильно они заведены).

Вода

Эта модель не боится дождя, можно мыть руки. Купаться в данной модели нельзя.