

ИНСТРУКЦИЯ

к часам Skmei, Jedir, Torbollo

ИНДИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ:

1. Часовая стрелка.
2. Минутная стрелка.
3. Стрелка счетчика 60 секунд.
4. Указатель даты. Хронограф.
5. Секундная стрелка.
6. Счетчик 60 минут.
7. Шкала времени 12\24.
8. Трехпозиционная заводная коронка.



- I – Нейтральное положение (не вытянута)
- II – Положение для установки недели/даты (наполовину вытянута).
- III – Положение для установки времени (полностью вытянута).

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ:

1. Выдвинуть заводную коронку механизма в положение III.
2. Вращением заводной коронки по часовой стрелке, установите текущее время.
3. Верните заводную коронку в исходное положение. Секундная стрелка придет в движение.





УСТАНОВКА ДАТЫ:

1. Выдвинуть заводную коронку в положение II.
2. Вращая заводную коронку, установите текущую дату.
3. Верните заводную коронку в исходное положение

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ХРОНОГРАФОМ?

Хронограф (секундомер) – часы с дополнительной функцией, позволяющей измерять интервалы времени (секунды, минуты, часы) Включение режима секундомера осуществляется верхней кнопкой «А» (Старт). Ее повторное нажатие останавливает секундомер (Стоп). Нижняя кнопка «В» предназначена также для обнуления показаний (Обнуление).

Если маленькие циферблаты после обнуления не перешли в изначальное положение, их можно перевести вручную:

1. Выдвинуть заводную коронку механизма в положение III
2. Нажимаем кнопки «А» и «В» и устанавливаем нужное положение стрелочек на маленьких циферблатах.

ВОДОСТОЙКОСТЬ

Эта модель не боится дождя, можно мыть руки.

www.best-time.biz



(097) 910-25-25

(050) 910-25-25

(093) 910-25-25