

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ LIGE NEW YORK

ФУНКЦІЇ:

-час; -дата; -будильник; -підсвічування; -секундомір; -таймер; -час іншої країни.

Час та дата:

Для налаштування електронного часу -в режимі основного часу затиснути праву нижню кнопку F та за допомогою кнопки E виставляємо секунди, далі натискаємо кнопку C виставляємо за допомогою кнопки E години, натискаємо кнопку C виставляємо за допомогою кнопки E . Аналогічним способом налаштовуємо дату.

Щоб зафіксувати дані натисніть F. Щоб встановити 24-х годинний формат часу – в режимі основного часу натисніть кнопку E.

В годиннику присутні два циферблати, в яких є стрілка, що вказує час – для налаштування першого циферблату необхідно потягнути на себе кнопку A зліва, встановити час та повернути кнопку в вихідне положення. для налаштування другого циферблату необхідно потягнути на себе кнопку D ,встановити час та повернути кнопку в вихідне положення.

Будильник:

Переходимо кнопкою C в режим Будильника . Для налаштування часу будильника затисніть кнопку F ,коли почали блимати індикатори годин за допомогою кнопки E виставіть години , далі натисніть C за допомогою кнопки E виставіть хвилини. Якщо Ви натиснете C після того, як виставили хвилини будильника – ви можете встановити місяць та число, на яке Вам потрібен будильник. Для фіксації будильника натисніть кнопку F.

Щоб увімкнути або вимкнути будильник-натисніть в режимі будильника коротким натиском F. Якщо Ви натиснули і з'явився дзвіночок – будильник ввімкнено, якщо натиснете ще раз-з'являться літери SNZ- погодинний сигнал будильника. Для того аби відключити будильник Вам потрібно ще раз натиснути коротким натиском F.

Секундомір:

В режимі секундоміра натисніть кнопку E для того, щоб почати відлік секундоміру. Для зупинення часу також натискаємо кнопку E .Щоб обнулити час секундоміра натисніть кнопку F.

Час іншої країни:

Налаштовується аналогічно до основного часу.

Таймер:

В режимі таймеру затиснути F для налаштування часу таймеру. Коли почали блимати індикатори годин за допомогою кнопки E виставіть години , далі натисніть C за допомогою кнопки E виставіть хвилини. Для фіксації таймера натисніть кнопку F.

Щоб почати відлік 24 годин в режимі таймеру достатньо натиснути кнопку E .

Розпочати відлік таймеру – натисніть кнопку E. Зупинення таймеру- кнопка E, обнулення - кнопка F.

Підсвітка

Для ввімкнення підсвітки натисніть середню ліву кнопку (B).

Водонепроникність:

Дана модель має водонепроникність 3 атм. Це означає, що моделі які мають водонепроникність 3 атм - витримують бризки дощу та миття рук.

