



ИНСТРУКЦИЯ МЕХАНИКА (МАЛ. ЦИФЕРБЛАТЫ)

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ МАЛЕНЬКИЕ ЦИФЕРБЛАТЫ?

В большинстве моделей маленькие циферблаты показывают дату (1-31), день недели (1-7) и время по 24-й шкале (1-24). Также, в некоторых моделях есть дополнительные циферблаты, которые показывают месяц и год.

КАК ВЫСТАВИТЬ МАЛЕНЬКИЕ ЦИФЕРБЛАТЫ?

Дата и день недели выставляются кнопками с правой стороны или при переводе времени на 2 оборота вперед (24 часа).

Время по 24-й шкале (если есть), выставляется вместе с основным временем часов центральной кнопкой.

В моделях, которые показывают месяц и год, с левой стороны циферблата есть 2 скрытые кнопки. Для выставления, их нужно нажимать чем-то тонким (например, иголкой).

ВНИМАНИЕ! Выставлять маленькие циферблаты кнопками в период с 21:00 до 3:00 нельзя (это может привести к поломке механизма). Также, во время работы автоматического календаря (в некоторые часы днем) кнопки могут не срабатывать, в таком случае маленькие циферблаты можно выставить, перекрутив основное время на 2 оборота вперед.

КАК И КОГДА НУЖНО ЗАВОДИТЬ?

Данная модель во время движения заводится от движения руки. Заводить нужно, если не носите или перед сном (в зависимости от того на сколько интенсивно Вы носите их во время дня). Для того, чтобы завести, покрутите центральную кнопку справа 5-7 секунд.

ВОДА.

Эта модель имеет базовую водостойкость: не боится дождя, можно мыть руки. Купаться и сильно мочить данные часы нельзя.

Если возникнут, любые вопросы - звоните, мы с радостью Вам поможем!



(067) 764-18-34,  МТС (050) 189-62-97,  life:) (093) 226-15-51