

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ NORTH EDGE XTREK

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Годинник
- Зарядний пристрій з магнітними наконечниками
- Інструкція українською та міжнародними мовами
- Гарантія



ОГЛЯД ГОДИННИКА ТА ФУНКЦІЙ:

Значення кнопок:

Верхня кнопка з червоною крапкою. Довгим натисканням її використовують для увімкнення або вимкнення годинника. Коротким – Розблокувати\заблокувати екран.

Нижня кнопка. Довгий натиск – швидкий вибір вправо\закінчити вправо з інтерфейсу активностей. Короткий - Розблокувати\заблокувати екран та повернутися до основного меню.

Увімкнення та вимкнення годинника: Для увімкнення годинника необхідно затиснути верхню кнопку з червоною крапкою, після чого годинник ввімкнеться. **Вимкнути годинник** можна за такою ж схемою, або ж через меню, після свайпу вниз.

Мова: автоматично змінюється при підключенні до смартфона.

Основний інтерфейс - показує час, дату та в залежності від циферблату показує кроки, калорії, серцебиття. Годинник має 5 циферблатів. Для вибору затисніть екран доти, доки не відобразиться налаштування вибору екранів. Вибравши потрібний екран, натисніть коротким натисканням .

Свайп праворуч: Якщо Ви свайпнете праворуч, у Вас відкриється екран, де Ви зможете переглянути всю статистичну інформацію Вашої активності за день (кількість кроків, пройдених за день, кількість спалених калорій, хвилин сну та фізичної активності).

Якщо Ви свайпнете праворуч двічі - перед Вами з'явиться меню налаштувань, де ви зможете обрати відслідкування серцевого ритму, зміну мови інтерфейсу, календар, компас.

Свайп ліворуч: Після свайпу ліворуч перед Вами відкривається 120 видів спортивних режимів, таких як біг, ходьба, поїздка на велосипеді, гра в волейбол, плавання, та багато інших. Для вибору режиму Вам потрібно натиснути на нього, після чого висвітяться дві кнопки: почати та налаштування. В налаштуваннях Ви зможете обрати, які параметри Вам необхідно увімкнути для відслідковування.

Свайп вниз: Після свайпу вниз відкриється меню, де ви зможете обрати режим не турбувати (в якому не будуть надходити смс та дзвінки на годинник), ліхтар, таймер та секундомір, яскравість екрану та налаштування (де ви можете переглянути інформацію про годинник, скинути до заводських налаштувань, довге натискання кнопки, налаштування дати, налаштування часу та вимкнення годинника)

Свайп вгору: Тут будуть відображені всі повідомлення, що надійшли на телефон.

Важливо! Всі смарт годинники підключаються через додаток, через пошук пристрою. Якщо в пошуку нового пристрою годинник не відображається, потрібно надати йому всі дозволи в налаштуваннях смартфона -> Додатки -> відкриється список всіх програм, потрібно знайти програму від годинника в цьому списку та відкрити її -> пункт меню "Дозволи / Разрешения" та надати всі дозволи які є. Потім вимкнути Bluetooth на телефоні і повернутися в програму від годинника та натиснути додати пристрій. Додаток запитає дозвіл на роботу з Bluetooth та геодані. Якщо годинник "періодично" відключається від телефону, в налаштуваннях смартфона пункт меню батарея -> фонові режими -> в списку всіх програм також знайти додаток від годинника та дозволити працювати в фоновому режимі та не закривати додаток від смартфона.

ОГЛЯД ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПРОГРАМИ:

Завантажуємо додаток **ZERONER**, відкриваємо його, далі програма почне запитувати дозволи на підключення до режимів смартфона. Всі запити обов'язково потрібно підтвердити, особливо геолокацію. Реєструєтесь в програмі, створюючи акаунт, де вказуєте персональну інформацію (зріст, вагу, дату народження). Переходимо до підключення, натискаємо на DEVICE-WATCH програма перейде в режим вибору годинника, вибравши потрібну модель, підключаємося до нього. Після успішного підключення автоматично час, дата, мова та погода синхронізується з телефоном.

Посилання на додаток:



ВАЖЛИВО! Годинник не є медичним обладнанням і має похибку вимірювання до 30%.

ВОДОСТІЙКІСТЬ! Дана модель має водостійкість 5ATM. Це означає, що в даному годиннику Ви можете плавати на поверхні. Пірнати з ним, приймати душ, а також натискати кнопки під водою заборонено.