



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SKMEI, WEIDE, NAVIFORCE, AMST

ФУНКЦИИ:

- время; - дата; - будильник; - подсветка; - секундомер.

КАК ВЫСТАВИТЬ ВРЕМЯ?

Стрелки выставляются центральной кнопкой справа (потянуть на себя).

Для того, чтобы выставить электронное время:

- 1.левой нижней кнопкой выбираем режим выставления времени (нажимаем 3 раза).
- 2.правыми кнопками выставляем часы, потом минуты, дату, месяц и год.

БУДИЛЬНИК:

Чтобы ВКЛ/ВЫКЛ будильник переходим левой нижней кнопкой в режим AL. Правой верхней кнопкой включаем или отключаем будильник. Для того, чтобы выставить время будильника в режиме AL нажимаем правую нижнюю кнопку и правыми кнопками выставляем нужно время.

СЕКУНДОМЕР:

левой нижней кнопкой переходим в режим STW. Запустить и остановить секундомер можно правой верхней кнопкой. Чтобы обнулить результат, после остановки секундомера, нажмите правую нижнюю кнопку.

ПОДСВЕТКА:

Подсветка включается левой верхней кнопкой.

ВОДА:

Данная модель водостойкая, можно принимать душ, плавать. Нырять глубже 2-х метров и нажимать кнопки под водой нельзя.

Если возникнут, любые вопросы - звоните, мы с радостью Вам поможем!



(067) 764-18-34,  МТС (050) 189-62-97,  life:) (093) 226-15-51

