

Инструкция по эксплуатации Naviforce Legion

Характеристики:

- Время локальное
- Мировое время разных стран
- Календарь: год, месяц, дата, день недели
- Будильник
- Секундомер
- Таймер
- Хронограф



Настройка времени:

В режиме основного времени (главный экран) зажимаем на несколько секунд кнопку **A** пока не замигает обозначение формата времени. Это обозначает, что часы перешли в режим настройки времени. Затем нажатием кнопки **C** по очереди выбираем что нам необходимо выставить (минуты, часы, дата, месяц, год) а выставляем нажатием кнопки **B**. День недели выставится автоматически по дате. Нажав кнопку **A** выходим из режима настройки времени. Так же возможно включать и выключать ежедневный звуковой сигнал, нажимая кнопку **D**.

Настройка будильника:

В режиме основного времени нажимаем два раза кнопку **C**. Появится надпись **ALM** это режим будильника. В этой модели часов вы можете выставить три разных варианта

будильника. Кнопкой **В** выбираем номер будильника. Нажатием кнопки **Д** можно включать или выключать сигнал будильника. Для корректировки времени будильника зажимаем кнопку **А**. Будильник перейдет в режим настройки. Затем нажимая поочередно кнопку **С** выбираем что нам нужно выставить(часы и минуты) а выставляем кнопками **В** и **Д**.

Секундомер:

В режиме основного времени нажимаем три раза кнопку **С**. Для запуска и остановки секундомера используем кнопку **В**. Для сброса данных –кнопку **Д**.

Таймер:

В режиме основного времени нажимаем кнопку **С** четыре раза.

Зажимаем **А** для настройки времени таймера. Кнопкой **С** поочередно выбираем что нам нужно выставить(секунды,минуты,часы) а корректируем кнопками **В** и **Д**(по такому же принципу как настраивается будильник) Кнопка **В** при заданном времени таймера включает и выключает обратный отсчет.

Мировое время:

В режиме основного времени нажимаем кнопку **С** один раз, так мы переключились на настройку мирового времени. Нажимая кнопку **В** мы переключаем по порядку разные страны.