

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SKMEI KOMPASS PRO УДАРСТОЙКИЕ

## Функции часов:

- OLED дисплей показывает часы ,минуты, секунды, неделю, дату, месяц, день, температуру.
- 12/24и формат времени
- Шагомер
- Секундомер
- Компас
- Будильник и часовой пояс
- Двойное время
- Водостойкость 5 ATM



## Настройка функций:

### 1. Установка времени и даты:

В режиме времени зажмите и удерживайте в течении нескольких секунд кнопку **A**, начнет мигать формат времени 12/24, кнопкой **D** выбираем нужный формат времени, затем нажимаем кнопку **B** начнут мигать секунды, кнопкой **D** выставляем. Таким же способом выставляем часы, минуты, год, число и температуру. **Как выставить стрелки?** В любом из режимов( основное время, таймер ,секундомер и т.д) зажать кнопку, которая находится между кнопкой **C** и **D**- стрелки начнут двигаться, выставить нужное значение.

### 2. Секундомер:

Для запуска нажмите кнопку **D** ,этой же кнопкой останавливаем. Для того чтобы сбить данные секундомера на 0, нажмите кнопку **A**.

### 3. Таймер:

Зажимаем кнопку **A** и выставляем нужное время таймера с помощью кнопки **D** и **C** . Для запуска нажмите кнопку **D** ,этой же кнопкой останавливаем. Для того чтобы сбить данные нажмите кнопку **A**.

### 4. Будильник:

Для включения будильника выберете **ON/OFF** кнопкой **A**, затем нажмите эту же кнопку, начнут мигать часы, кнопкой **D** выставляем , нажимаем кнопку **B** начнут мигать секунды и выставляем таким же способом.

### 5. Шагомер:

Для запуска шагомера нажмите 1 раз кнопку **D**, для перехода к километрам и калориям нажмите кнопку **A**.

### 6. Record:

Данная функция записывает данные шагомера в течении 7 дней. В режиме пошаговой записи нажмите кнопку **C**, чтобы запросить данные за последние 7 дней, и нажмите кнопку **A**, чтобы посмотреть за определенный день.

### 7. Компас:

- В режиме компас поверните движение, чтобы отобразить угол компаса.
- Удерживайте кнопку **A** в течении 3 секунд в режиме калибровки компаса.
- В режиме калибровки компаса 1 нажмите кнопку **C** ,когда стрелка указывает на положение 6 появится **OK** ,затем в режим калибровки.
- В режиме калибровки компаса 2 удерживайте часы вверх дном , нажмите кнопку **C**, когда стрелка укажет на 12-ю позицию и появится **OK**, значит калибровка завершена и возвращается в режим компаса.
- Коррекция магнитного склонения- нажмите кнопку **C**, чтобы увеличить выбранное значение и нажмите кнопку **D**, чтобы уменьшить выбранное значение . Для подтверждения и возврата в режим компаса нажмите кнопку **A**.