

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ SMART BRACLET GOLD

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| - Процесор Nordic NRF 52832 | - Водонепроникність IP67 |
| - Екран 1.45 inch 172*320 | - Сумісність з Android 5.0 та вище |
| - Акумулятор до 200 mAh | - Сумісність з IOS 10.0 та вище |



ЯК УВІМКНУТИ ГОДИННИК? Натисніть та утримуйте бічну кнопку справа – годинник вмикається. **ЯК ВИМКНУТИ?** Так само, або в меню годинника – розглянемо нижче. **ЯК ВИСТАВИТИ ЧАС?** Ці показники виставляються автоматично після підключення годинника до телефону. **ЯК ЗМІНИТИ МОВУ ІНТЕРФЕЙСУ ГОДИННИКА?** Після підключення годинника до телефону годинник автоматично перемикається на мову, встановлену в телефоні.

ОГЛЯД МЕНЮ ГОДИННИКА

Головний екран. Відображається час та дата. *Примітка:* у годиннику є кілька варіантів дизайну головного екрану, де окрім дати відображаються: рівень заряду, пройдена відстань, кількість пройдених кроків, пульс. **Як вибрати дизайн головного екрану?** Перебуваючи в цьому режимі, натисніть на центр дисплея та утримуйте палець-заставка зменшиться в розмірі, після цього потягніть сторінку вліво або вправо та виберіть потрібний дизайн. Далі, коротким натисканням на дизайн зафіксуйте обрану заставку. Другий спосіб-через додаток(розглянемо нижче).

Перебуваючи у головному екрані потягніть сторінку **ліворуч**, щоб відкрити наступні пункти меню. -Крокомір – інформація про кількість пройдених кроків, відстані та спалених калорій (та динаміка цих показників). Свайп ліворуч і – Пульсометр – вимірює частоту серцевих скорочень (має історію показників). Свайп ліворуч і – Погода -відображається прогноз погоди (активно лише при підключенні годинника до телефону). Свайп ліворуч і – Музичний плеєр-надає можливість перемикає треки, а також регулювати гучність(функція активна лише при підключенні годинника до телефону). Свайп ліворуч і – Повідомлення – відображаються всі повідомлення, що надійшли на телефон (функція активна лише коли годинник підключений до телефону).

Перебуваючи в головному екрані (де відображається час та дата)- потягніть сторінку дисплея **вправо** – відкриється меню таке ж, як і при свайпі сторінки ліворуч, лише в зворотньому порядку : - Повідомлення, - Музичний плеєр, - Погода, -Пульсометр, - Крокомір.

Перебуваючи в головному екрані (де відображається час та дата)- потягніть сторінку дисплея **вниз** – відкриється меню: іконка яка показує чи підключений годинник до смартфона; ліхтар; режим не турбувати; індикатор яскравості дисплея (ви можете за допомогою натиску на іконку можна регулювати яскравість);вимкнути годинник ;налаштування (тут можна 1.Тему (відображення іконок), 2. Мову годинника, 3. Знайти пристрій, 4. Обрати формат дати, 5. Завантажити додаток (QR-код) , 6. Обрати інтенсивність вібрації годинника, 7. Повернути годинник до заводських налаштувань, 8.Дізнатися інформацію про годинник).




Перебуваючи в головному екрані (де відображається час та дата)- потягніть сторінку дисплея **вгору** – відкриється головне меню, де будуть об'єднанні всі функції, якими наділений годинник: крокомір, розумний сон, спортивні режими (біг, прогулянка,піший туризм, бадмінтон, стрибки на скакалці, вправи, йога, аеробіка, велотренажер, Еліптичний тренажер,

тренажер для греблі, свінг), спортивний рекорд, серцевий ритм, артеріальний тиск, рівень кисню в крові, повідомлення, секундомір, віддалене керування камерою, музичний плеєр, гра, калькулятор, вправи на дихання, будильник, таймер, налаштування, погода.

Важливо! Всі смарт годинники підключаються через додаток, через пошук пристрою. Якщо в пошуку нового пристрою годинник не відображається, потрібно надати йому всі дозволи в налаштуваннях смартфону -> Додатки -> відкриється список всіх програм, потрібно знайти програму від годинника в цьому списку та відкрити її -> пункт меню "Дозволи / Разрешения" та надати всі дозволи які є. Потім вимкнути Bluetooth на телефоні і повернутися в програму від годинника та натиснути додати пристрій. Додаток запитає дозвіл на роботу з Bluetooth та геодані. Якщо годинник "періодично" відключається від телефону, в налаштуваннях смартфону пункт меню батарея -> фонові режими -> в списку всіх програм також знайти додаток від годинника та дозволити працювати в фоновому режимі та не закривати додаток від смартфона.

ЯКА ПРОГРАМА ПОТРІБНА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА ТЕЛЕФОН?

Додаток має назву QWatch Pro, є для Android I IOS



Після встановлення програма відкривається на початковій сторінці де додаток робить запит на доступ до Bluetooth, до сповіщень, до інформації в телефоні та даних геолокації. (бажано надати доступ для більш коректної синхронізації з годинником). Далі реєструємося в додатку, вводимо адресу електронної пошти та пароль (для того, щоб в вашому аккаунті зберігалися всі дані). Натискаємо далі і обираємо одиниці виміру, стать, зріст, дату народження, вагу, та ціль з кроків. Після того як Ви ввели всі дані – підключаємо пристрій – для цього натискаємо на зображення годинника(браслет) - натискаємо додати, з переліку доступних годинників обираємо наш (назву годинника можна переглянути на самому годиннику. Обираємо його і відбувається синхронізація.

Мова додатку встановлюється автоматично до мови, що є основною на вашому телефоні. У аналізованому нами прикладі було взято iPhone з інтерфейсом російською мовою.

Є чотири екрани додатку(розділи меню):

1. **Здоров'я** – містить інформацію про кількість кроків, калорій, відстані, кількості сну, частоту серцевих скорочень, кров'яний тиск, та інформацію про фізичні вправи.

2. **Вправи** – відображається біг на свіжому повітрі, ходьба, їзда на велосипеді та GPS координати пройденої дистанції.
3. **Пристрій** – тут Ви можете переглянути інформацію про рівень заряду годинника, відключити його, змінити заставку, налаштувати повідомлення про вхідні повідомлення та дзвінки. Також в даному меню можна поставити нагадування будильника, повідомлення про низький рівень активності, нагадування про прийняття ліків, можна зробити селфі віддалено. В цьому меню також є додаткові налаштування – знайти пристрій, відновити заводські налаштування, оновлення пристрою та формат часу браслету.
4. **Профіль** – тут вказана інформація про користувача годинника. Ви можете змінювати дану інформацію.

Водонепроникність. Захист IP67- це захист від пилу, брызок, попадання струменів води низького тиску. Приймати душ і купатися не рекомендується.

Бест-Тайм