

Инструкция по эксплуатации Skmei Binar

Установка времени и даты часов:



1. Нажимаем 1 раз кнопку и отпускаем (на экране засветиться время).
2. Быстро нажимаем второй раз (пока не погас циферблат) и держим кнопку до момента мерцания основного времени.
3. Выставляем время одиночными нажатиями на кнопку (установили нужное время)
4. Нажимаем и держим кнопку - начинают мерцать минуты (выставляем их одиночным нажатием)
5. Также само выставляем месяц и дату (нажимаем и держим еще раз).


Выставлять время нужно быстро, пока не погасит циферблат. Если циферблат погас – необходимо заново повторить процесс выставления.

Водостойкость

Эта модель не боится воды. В ней можно принимать душ и плавать. Нырять глубже 1-2 метров или нажимать кнопку под водой нельзя.

Инструкция по эксплуатации Skmei Binar

Установка времени и даты часов:



1. Нажимаем 1 раз кнопку и отпускаем (на экране засветиться время).
2. Быстро нажимаем второй раз (пока не погас циферблат) и держим кнопку до момента мерцания основного времени.
3. Выставляем время одиночными нажатиями на кнопку (установили нужное время)
4. Нажимаем и держим кнопку - начинают мерцать минуты (выставляем их одиночным нажатием)
5. Также само выставляем месяц и дату (нажимаем и держим еще раз).

Выставлять время нужно быстро, пока не погасит циферблат. Если циферблат погас – необходимо заново повторить процесс выставления.

Водостойкость

Эта модель не боится воды. В ней можно принимать душ и плавать. Нырять глубже 1-2 метров или нажимать кнопку под водой нельзя.