



ИНСТРУКЦИЯ МЕХАНИКА С АВТОПОДЗАВОДОМ

КАК ВЫСТАВИТЬ ВРЕМЯ?

Время выставляется установочным штифтом (центральной кнопкой справа). Для того, чтобы выставить время, потяните штифт на себя.

*В моделях, которые показывают дату (Winner Titanium, Winner Handsome и тд), установочным штифтом в первом положении выставляет дата, во 2м (если потянуть сильнее) - время.

КАК И КОГДА НУЖНО ЗАВОДИТЬ?

Данная модель во время движения заводится от руки. Заводить нужно только, если не носите или перед сном. (в зависимости от интенсивности носки на протяжении дня). Для того, чтобы завести, покрутите центральную кнопку справа 6-8 секунд.

ВОДА.

Эта модель не боится дождя, можно мыть руки. Купаться в данной модели нельзя.

Если возникнут, любые вопросы - звоните, мы с радостью Вам поможем!



(067) 764-18-34,  МТС (050) 189-62-97,  life:) (093) 226-15-51