

Инструкция по эксплуатации Skmei Iron

Функции:

- Время
- Дата
- День недели

Разбор часов:

- Первое нажатие верхней правой кнопки - показатели времени. Первая колонка отвечает за часы (12 Led индикаторов).
- Вторая и третья колонка отвечает за минуты (вторая показывает минуты от 1 до 5, третья по 5 минут).
Например, на фото справа сейчас 9 часов 54 минуты.
- Второе нажатие кнопки - дата. Первая колонка отвечает за показатели месяца, вторая колонка число.
- Третье нажатие отвечает за день недели (VK).
- На против каждого Led значка есть цифра, что облегчает просмотр времени и даты.



Настройка часов:

Выставление времени и даты:

1. Нажимаем любую кнопку. Пока горит время нажимаем нижнюю правую кнопку, начнет мигать Led индикатор первой колонки - выставляем часы.
2. Далее нажимаем еще раз правую нижнюю кнопку – начнут мигать минуты. Выставляем их правой верхней кнопкой. Минуты отображаются по 5 в правой колонки и 1-4 в центральной (например, если 39 минут – 35 показывается справа и 4 полоски в центральной).
3. После того как выставили минуты нажимаем еще раз правую нижнюю кнопку и выставляем верхней месяц.
4. Далее правой нижней переходим в режим даты и выставляем дату.

Внимание! Данная модель имеет водостойкость 5 ATM, то есть Вы можете спокойно мыть руки и плавать на поверхности. Кнопки под водой, нажимать нельзя!!!