

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ SMART COLORADO






ЯК УВІМКНУТИ ГОДИННИК? Натисніть та утримуйте верхню бічну кнопку справа – годинник вмикається. **ЯК ВИМКНУТИ?** Натисніть та утримуйте верхню бічну кнопку та натисніть кнопку Вимкнути, або в меню годинника – розглянемо нижче. **ЯК ВИСТАВИТИ ЧАС?** Ці показники виставляються автоматично після підключення годинника до телефону. Також це можна зробити через меню Встановлення дати та часу на годиннику.

ЯК ЗМІНИТИ МОВУ ІНТЕРФЕЙСУ ГОДИННИКА? Після підключення годинника до телефону годинник автоматично перемикається на мову, встановлену в телефоні. *Годинник не підтримує українську мову, тому Ви можете обрати мову (російську) в переліку (меню*

Language). Якщо Ви залишите мову годинника українською, то після синхронізації з телефоном вона щоразу на годиннику буде збиватися на англійську. **ЗА ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ КНОПКИ?** Права верхня-вимкнення\увімкнення годинника, а також прокручуванням можна обирати заставки. Права нижня-перехід до спортивних режимів, а при довгому натиску-керування музичним плеєром. Верхня ліва кнопка –увімкнення\вимкнення ліхтарика.

ЯКА ПРОГРАМА ПОТРІБНА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА ТЕЛЕФОН?

Додаток має назву **FitCloudPro**, є для Android I IOS



Після встановлення програма відкривається на початковій сторінці де додаток робить запит на доступ до Bluetooth, до сповіщень, до інформації в телефоні та даних геолокації. (бажано надати доступ для більш коректної синхронізації з годинником). Далі реєструємося в додатку, вводимо адресу електронної пошти та пароль (для того, щоб в вашому акаунті зберігалися всі дані). Натискаємо далі і обираємо одиниці виміру ,стать ,зріст, дату народження, вагу, та ціль з кроків. Після того як Ви ввели всі дані – підключаємо пристрій – для цього натискаємо на зображення годинника(пристрій) - натискаємо додати, натискаємо пошук, з переліку доступних годинників обираємо наш (назву годинника можна переглянути на самому годиннику (в розділі Інформація системи). В нашому випадку годинник мав назву AK91. Обираємо його, на годиннику натискаємо галочку, дозволяємо створити пару з телефоном та отримувати повідомлення і відбувається синхронізація, по закінченню натискаємо ок. Все, годинник підключено до телефону. Для того, щоб отримувати сповіщення з різних мобільних додатків, а також виклики – В розділі «Пристрій» натисніть на меню "Нагадування повідомлень», і оберіть ті додатки, з яких хочете отримувати сповіщення. Також у розділі «Пристрій» меню додатка

«Улюблені контакти» надайте доступ до контактів, та оберіть контакти , які Ви хочете додати для швидкого виклику. Можна додати до 10 контактів. Для того ,щоб отримувати дзвінки та розмовляти по телефону, після ввімкнення всіх дозволів та сповіщень Ви повинні перевірити чи включено у вас режим Аудіо. Для цього- свайпніть донизу і натисніть на кнопку з зображенням слухавки. Якщо вона блакитним\зеленим світиться- ввімкнено, сірим- вимкнено.

Мова додатку встановлюється автоматично до мови,що є основною на вашому телефоні.У аналізованому нами прикладі було взято Iphone з інтерфейсом українською . **Годинник не підтримує українську мову, тому Ви можете обрати мову (російську) в переліку (меню Language). Якщо Ви залишите мову годинника українською, то після синхронізації з телефоном вона щоразу на годиннику буде збиватися на англійську .**

Є три екрани додатку(розділи меню):

1. **Головна сторінка** – містить інформацію про кількість кроків, калорій, відстані , кількості сну, частоту серцевих скорочень, кров'яний тиск, кисень в крові та інформацію про фізичні вправи. В даному розділі меню Ви можете виміряти всі показники одним натиском.
2. **Пристрій** – тут Ви можете переглянути інформацію про рівень заряду годинника, відключити його, змінити заставку, налаштувати повідомлення про вхідні повідомлення та дзвінки . Також в даному меню можна поставити нагадування будильника, повідомлення про низький рівень активності, нагадування про прийняття ліків, можна зробити селфі віддалено. В цьому меню також є додаткові налаштування – знайти пристрій, відновити заводські налаштування, оновлення пристрою та формат часу браслету.
3. **Профіль** – тут вказана інформація про користувача годинника. Ви можете змінювати дану інформацію.

ОГЛЯД МЕНЮ ГОДИННИКА

Головний екран. Відображається час та дата. **Примітка:** у годиннику є кілька варіантів дизайну головного екрану, де окрім дати відображаються: пройдена відстань, кількість пройдених кроків, пульс. **Як вибрати дизайн головного екрану?** Перебуваючи в цьому режимі, натисніть на центр дисплея та утримуйте палець-заставка зменшиться в розмірі, після цього потягніть сторінку вліво або вправо та виберіть потрібний дизайн. Далі, коротким натисканням на дизайн зафіксуйте обрану заставку. Другий спосіб- за допомогою верхньої кнопки-коліщатка. Третій спосіб- через додаток.

Основне меню відкривається при свайпі вправо на розблокованому дисплеї. Якщо Вам не подобається стиль відображення меню- двічі клацніть на праву верхню кнопку і він зміниться. .Перед Вами відкриваються всі пункти меню та функції якими наділений годинник: - **Набір** (для того аби використовувати дану функцію – Вам необхідно увімкнути іконку слухавки при свайпі вниз, тоді виклик буде здійснюватися на годинник, та ви зможете чути співрозмовника через годинник).), -**Контакти** (через мобільний додаток Ви зможете додати до 10 контактів, яким зможете швидко телефонувати з годинника), - **Запис розмови (журнал дзвінків)**, -**Голосовий помічник**, - **Данні** (відображаються показники кількості кроків, спалених калорій та пройденої відстані), -**Мультиспорт** (можете обрати спортивну програму та розпочати тренування) , -**Записи тренувань**, - **Пульс**, -**Сон**, -**Кисень в крові**, -**Тиск\Рівень стресу** (вимірює рівень стресу відповідно до показників здоров'я), -**Повідомлення**(відображаються всі сповіщення,що надходять з мобільних додатків), -**Погода**, -**Жіноче здоров'я**, -**Музика** (в даному меню ви можете керувати музичним плеєром телефону, а саме – перемикаючи треки та регулювати гучність),-**Тренування дихання**, -**Секундомір**, -**Таймер**, -**Будильник**, -**Візитка** (можна зробити посилання на соціальні мережі через додаток), -**Встановлення дати та часу**, - **Калькулятор**, , -**Знайти телефон**, -**Камера** (можна зробити фото натиснувши на кнопку на годиннику. Ця функція доступна лише при підключеному годиннику до телефону), - **Налаштування**(включає в себе наступні пункти :1) стиль меню (можете обрати як саме будуть відображені іконки в головному меню)-2)Екран (в даному пункті Ви можете змінити заставку

циферблату; налаштувати яскравість екрану; встановити час, протягом якого екран не буде блокуватися; налаштувати активування годинника підняттям зап'ястка) ; 3) Батарея (тут Ви можете переглянути у відсотках який заряд залишився та увімкнути режим економії батареї); 4) Звук і вібрації (в даному меню Ви можете відключити вібрацію годинника або обрати інтенсивність відтворення сповіщень), 5) Мова, 6) QR-код (за допомогою нього Ви зможете завантажити додаток), 7) Налаштування нижньої кнопки. (Тут Ви зможете обрати які функції буде виконувати нижня права кнопка при натисканні та затисканні), 8)Пароль, 9)Система: -Інформація системи (тут Ви можете переглянути інформацію про назву годинника, яка Вам потрібна буде для підключення годинника до телефона та версію прошивки), -Вимкнення, -Скидання до заводських налаштувань.-Компас.

Перебуваючи в головному екрані (де відображається час та дата)- потягніть сторінку дисплея **вгору**— відкриється меню, де будуть відображені **всі повідомлення**, що надійшли на Ваш телефон. Для того, щоб їх переглянути- коротким натиском нажимаєте на текст, після чого за допомогою спеціальної кнопки повертаєтесь в попереднє меню. Ви також можете видалити дані повідомлення. Якщо Ви хочете видалити одне повідомлення – натисніть на нього, а потім на іконку кошику. Для того, щоб очистити історію повідомлень повністю - прокрутіть повідомлення донизу, натисніть на сміттєву корзинку, далі натискаєте галочку-історія повідомлень буде порожня.

Перебуваючи у головному екрані потягніть сторінку **донизу**, щоб відкрити наступні пункти меню: : **-Рівень заряду акумулятора годинника, -З'єднання з телефоном, - Режим не турбувати, - Яскравість дисплею годинника** (є п'ять режимів , **-Налаштування**(включає в себе пункти описані в попередньому **розділі Основне меню**)– **Знайти телефон** (функція може бути активована лише при з'єднаному годиннику з телефоном) , **- Інформація,-Ліхтарик, -Аудіо (іконка слухавки)**..

Перебуваючи у головному екрані потягніть сторінку **вліво**, щоб відкрити наступні пункти меню: **-Набір**, Свайп вліво , і – **Голосовий помічник**, Свайп вліво і **-Крокомір** – інформація про кількість пройдених кроків, відстані та спалених калорій. Свайп вліво , і – **Розумний сон** – відображається години сну та їх фази. Свайп вліво і **-Пульс** – відображається інформація про кількість серцевих скорочень та їх статистика. Свайп вліво , і – **Рівень кисню в крові**. Свайп вліво , і – **Погода** – працює тільки при підключеному до телефону годиннику. Свайп вліво , і – **Керування музичним плеєром** – можна перемикає треки, а також регулювати гучність. Свайп вліво і висвічується **+** (тут ви можете натиснувши на нього обрати який з пунктів швидкого доступу додати або видалити).

Важливо! Всі смарт годинники підключаються через додаток, через пошук пристрою. Якщо в пошуку нового пристрою годинник не відображається, потрібно надати йому всі дозволи в налаштуваннях смартфону -> Додатки -> відкриється список всіх програм, потрібно знайти програму від годинника в цьому списку та відкрити її -> пункт меню "Дозволи / Разрешения" та надати всі дозволи які є. Потім вимкнути Bluetooth на телефоні і повернутися в програму від годинника та натиснути додати пристрій. Додаток запитає дозвіл на роботу з Bluetooth та геодані. Якщо годинник "періодично" відключається від телефону, в налаштуваннях смартфону пункт меню батарея -> фонові режими -> в списку всіх програм також знайти додаток від годинника та дозволити працювати в фоновому режимі та не закривати додаток від смартфона.

Водонепроникність. Захист 3ATM- це захист від пилу, бризок , попадання струменів води низького тиску. Приймати душ і купатися не рекомендується.