

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ SMART EVOLUTION NEW GOLD

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Процесор Realtek 8782 sk
- Екран 1.69 TFT 240*280
- Акумулятор 220 mAh
- Водонепроникність IP67
- Сумісність з Android 4.4 та вище
- Сумісність з IOS 9.0 та вище
- ПЗУ 64 МБ



ЯК УВІМКНУТИ ГОДИННИК? Натисніть та утримуйте бічну кнопку справа – годинник вмикається. **ЯК ВИМКНУТИ?** Так само, або в меню годинника – розглянемо нижче. **ЯК ВИСТАВИТИ ЧАС?** Ці показники виставляються автоматично після підключення годинника до телефону. **ЯК ЗМІНИТИ МОВУ ІНТЕРФЕЙСУ ГОДИННИКА?** Після підключення годинника до телефону годинник автоматично перемикається на мову, встановлену в телефоні. Також Ви можете змінити мову в додатку – розглянемо нижче.

ОГЛЯД МЕНЮ ГОДИННИКА

- 1) Головний екран.** Відображається час та дата. **Примітка:** у годиннику є кілька варіантів дизайну головного екрану, де окрім дати відображаються: рівень заряду, пройдена відстань, кількість пройдених кроків, пульс. Перебуваючи у головному екрані потягніть сторінку ліворуч, щоб відкрити наступні пункти меню. -Крокомір – інформація про кількість пройдених кроків, відстані та спалених калорій (та динаміка цих показників). Свайп ліворуч і – Пульсометр – вимірює частоту серцевих скорочень (має історію показників). Свайп ліворуч і -Розумний сон – відображається інформація про тривалість сну та його фази (є історія цих показників). Свайп ліворуч і – Погода -відображається прогноз погоди (активно лише при підключенні годинника до телефону). Свайп ліворуч і – Музичний плеєр- надає можливість перемикає треки, а також регулювати гучність(функція активна лише при підключенні годинника до телефону).

Як вибрати дизайн головного екрану? Перебуваючи в цьому режимі, натисніть на центр дисплея та утримуйте палець-заставка зменшиться в розмірі, після цього потягніть сторінку вліво або вправо та виберіть потрібний дизайн. Далі, коротким натисканням на дизайн зафіксуйте обрану заставку. Другий спосіб-через додаток(розглянемо нижче).




- 2) Перебуваючи в головному екрані** (де відображається час та дата)- потягніть сторінку дисплея вправо – відкриється меню, де ви зможете обрати один з варіантів: 1) Здійснити виклик(іконка з намальованою слухавкою); 2) Переглянути повідомлення, що надійшли (іконка з конвертом); 3) Пульсометр(іконка сердечко); 4) Музичний плеєр (іконка з нотою); 5) Калькулятор (іконка +\ -); 6) Секундомір (іконка секундоміра).
- 3) Перебуваючи в головному екрані** (де відображається час та дата)- потягніть сторінку дисплея вниз – відкриється меню: іконка яка показує чи підключений годинник до смартфона; індикатор яскравості дисплея (ви можете за допомогою повзунка регулювати яскравість); ліхтарик; блокування екрану годинника; вибір стилю меню годинника(при виборі -змінюється розташування іконок при свайпі вгору);налаштування (тут можна 1.Вимкнути годинник, 2. Перезапустити годинник, 3. Повернути заводські налаштування, 4. Обрати мову, 5. Завантажити додаток, 6.Дізнатися інформацію про годинник).
- 4) Перебуваючи в головному екрані** (де відображається час та дата)- потягніть сторінку дисплея вгору – відкриється головне меню, де будуть об'єднанні всі функції, якими наділений годинник: крокомір, повідомлення, сон, спортивні режими (біг, ходьба, велоспорт, баскетбол, футбол, бадмінтон, стрибки на скакалці, настільний теніс, теніс, бейсбол та йога), здоров'я (серцевий

ритм, артеріальний тиск, рівень кисню в крові), погода, регулювання яскравості, секундомір, час активації сплячого режиму (час ,протягом якого дисплей не буде гаснути), налаштування, ліхтар, пошук телефону, телефон (можна набрати з годинника номер телефону, переглянути контакти), калькулятор, календар, голосовий помічник, керування музичним плеєром, практики дихання, віддалене керування камерою та стиль меню.

Важливо! Всі смарт годинники підключаються через додаток, через пошук пристрою. Якщо в пошуку нового пристрою годинник не відображається, потрібно надати йому всі дозволи в налаштуваннях смартфону -> Додатки -> відкриється список всіх програм, потрібно знайти програму від годинника в цьому списку та відкрити її -> пункт меню "Дозволи / Разрешения" та надати всі дозволи які є. Потім вимкнути Bluetooth на телефоні і повернутися в програму від годинника та натиснути додати пристрій. Додаток запитає дозвіл на роботу з Bluetooth та геодані. Якщо годинник "періодично" відключається від телефону, в налаштуваннях смартфону пункт меню батарея -> фонові режими -> в списку всіх програм також знайти додаток від годинника та дозволити працювати в фоновому режимі та не закривати додаток від смартфону.

ЯКА ПРОГРАМА ПОТРІБНА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА ТЕЛЕФОН?

Додаток має назву JYUOPRO, є для Android I IOS



Після встановлення програма відкривається на початковій сторінці де додаток робить запит на доступ до Bluetooth, до сповіщень, до інформації в телефоні та даних геолокації. (бажано надати доступ для більш коректної синхронізації з годинником). Натискаємо далі і обираємо одиниці виміру ,стать ,зріст, дату народження, вагу, та ціль з кроків. Після того як Ви ввели всі дані – підключаємо пристрій – для цього натискаємо на зображення годинника(браслет) -натискаємо з'єднатися з QR-кодом , з переліку доступних годинників обираємо наш(назву годинника можна переглянути на самому годиннику. Обираємо його і відбувається синхронізація.

Мова додатку встановлюється автоматично до мови,що є основною на вашому телефоні.У аналізованому нами прикладі було взято Iphone з інтерфейсом російською мовою.

Є чотири екрани додатку(розділи меню):

1. **Головна** – містить інформацію про кількість кроків, калорій, відстані , кількості сну, частоту серцевих скорочень, кров'яний тиск,та інформацію про фізичні вправи.

2. **Спорт** – відображається інформація та статистика з визначених видів спортивних навантажень.
3. **Браслет** – тут Ви можете переглянути інформацію про рівень заряду годинника, відключити його, змінити заставку, налаштувати повідомлення про вхідні повідомлення та дзвінки . Також в даному меню можна поставити нагадування будильника, повідомлення про низький рівень активності, нагадування про прийняття ліків, можна зробити селфі віддалено. В цьому меню також є додаткові налаштування – знайти пристрій, відновити заводські налаштування, режим економії заряду, оновлення пристрою та формат часу браслету.
4. **Профіль** – тут вказана інформація про користувача годинника. Ви можете змінювати дану інформацію.

Водонепроникність. Захист IP67- це захист від пилу, бризок , попадання струменів води низького тиску. Приймати душ і купатися не рекомендується.