

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ SMART VIP LADY

ФУНКЦІЇ:

- Час, дата.
- Повідомлення
- Пульсометр
- Тонometr
- Шагомір
- Відстань
- Калорії
- Спортивний режим
- Розумний сон
- Таймер
- Anti lost
- Вибір дизайну заставки головного екрану
- Яскравість



ЯК УВІМКНУТИ ГОДИННИК?

Натисніть і утримуйте бічну кнопку праворуч на корпусі-годинник увімкнеться, вимкнути-таким чином або в меню годинника є пункт вимкнення-розглянемо нижче.

ЯК ВИСТАВИТИ ЧАС ТА ДАТУ В ГОДИННИКУ?

Ці показники виставляються автоматично після підключення годинника до телефону.

ЯК ЗМІНИТИ МОВУ ІНТЕРФЕЙСУ ГОДИННИКА?

За замовчуванням у годиннику англійська мова після підключення до телефону годинник автоматично переходить на мову Вашого телефону. Примітка: не завжди годинник перемикається на мову телефону-це залежить від моделі телефону, іноді після підключення інтерфейс меню годинника залишається англійською.

ЯК ПІДКЛЮЧИТИ ГОДИННИК ДО ТЕЛЕФОНУ?

Годинник до телефону підключається за допомогою програми, яку потрібно встановити на телефон. Нік годин у додатку KW10.

ОГЛЯД ФУНКЦІЙ:

- Час і дата – автоматично синхронізуються через програму.
- Повідомлення- тут відображатимуться пропущені повідомлення, які надходили на ваш смартфон (працює тільки з додатком).
- Пульсометр-вимір серцевих скорочень.
- Тонometr – вимірювання тиску.
- Шагомір- зчитує пройденої кількість кроків.
- Відстань – показує пройденої дистанцію.
- Калорії – показує кількість витрачених калорій.
- Спортивний режим – тут будуть такі режими: біг, ходьба, альпінізм, футбол, баскетбол, пінгбонг, бадмінтон, велосипед. У кожному режимі відображатимуться дані витрачених калорій, пульсометра, часу. Щоб зайти в режим-затисніть і утримуйте палець кілька секунд на сенсорній кнопці-відкриється меню.

- **Розумний сон** – показує якість Вашого сну (працює лише з додатком).
- **Таймер**: затисніть палець на сенсорній кнопці кілька секунд – режим відкриється, далі коротким натисканням ще раз на сенсорну кнопку активуйте відлік; зупинити і вийти з режиму точно так само, як зайти.
- **Anti lost** - пошук телефону, при пошуку на телефон надходитиме вібровідгук (працює тільки з додатком).
- **Тема** - тут можна змінювати фонові заставки головного екрана: перебуваючи в режимі, натисніть і утримуйте кілька секунд палець по центру дисплея, відкриється меню з варіантами дизайну - короткими торканнями пальця сенсорної кнопки виберіть потрібну, далі затримайте палець кілька секунд на сенсорній кнопці-заставка зафіксується .
- **Яскравість**: для входу натисніть і утримуйте кілька секунд палець на сенсорній кнопці, після чого режим відкриється і можна буде налаштувати яскравість, торкаючись короткими натисканнями на сенсорну кнопку дисплея.
- **Вимкнення годинника**.

Примітка: як вимірювати пульс та тиск? Знайдіть в меню годинника цей пункт, далі затисніть і утримуйте кілька секунд сенсорну кнопку-почнеться вимір.

Пам'ятайте! Годинник не є медичним приладом!

ЯК ПІДКЛЮЧИТИ ДО ТЕЛЕФОНУ?

Необхідно скачати додаток F Fitt, далі зареєструватися в ньому і вибрати "Приєднати новий пристрій". Потім обираєте Ваш годинник і він автоматично приєднується до телефону. Час автоматично виставиться як на телефоні, також Ви зможете бачити всю активність в додатку і сповіщення телефона на годиннику.



Водонепроникність. Захист IP67-це захист від пилу, бризок, попадання струменів води низького тиску, також допускається короткострокове занурення у воду. Приймати душ і купатися у водоймищі-не рекомендується!

Заряджання. Заряджайте годинник за допомогою USB-шнура, що йде в комплекті, підключивши до USB порту комп'ютера\ноутбука або USB-адаптеру з напругою 5V і силою струму не більше 500mA.