

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Smart UWatch Military

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Процесор RTL8762DK
- Сумісність з Android та IOS
- Дисплей 1.28"
- Акумулятор 380 mAh
- Водонепроникність 5 ATM



ЯК УВІМКНУТИ ГОДИННИК? Натисніть та утримуйте бічну верхню або нижню кнопку, що знаходяться праворуч – годинник вмикається. **ЯК ВИМКНУТИ?** Натисніть та утримуйте бічну верхню кнопку справа. В меню годинника – розглянемо нижче. **ЯК ВИСТАВИТИ ЧАС?** Ці показники виставляються автоматично після підключення годинника до телефону. Якщо раптом після синхронізації час залишився попереднім – просто перезавантажте годинник. **ЯК ЗМІНИТИ МОВУ ІНТЕРФЕЙСУ ГОДИННИКА?** Мова встановлюється автоматично така ж як і на телефоні після синхронізації годинника з телефоном. **ЗА ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ КНОПКИ?** Верхня- кнопка ввімкнення\вимкнення та переходу на початковий екран, також блокування\розблокування екрану годинника, Нижня – розблокування екрану годинника. Якщо натиснути двічі- відкриється головне меню. Якщо затиснути нижню кнопку – відкриється швидке меню, де можна розпочати тренування.

ОГЛЯД МЕНЮ ГОДИННИКА

Головний екран. Відображається час та дата. *Примітка:* у годиннику є кілька варіантів дизайну головного екрану, де окрім дати відображаються: рівень заряду, пройдена відстань, кількість пройдених кроків, пульс. **Як вибрати дизайн головного екрану?** Перебуваючи в цьому режимі, натисніть на центр дисплея та утримуйте палець-заставка зменшиться в розмірі, після цього потягніть сторінку вліво або вправо та виберіть потрібний дизайн. Далі, коротким натисканням на дизайн зафіксуйте обрану заставку. Другий спосіб-через додаток(розглянемо нижче).

Основне меню відкривається при натиску **нижньої бічної кнопки** двічі. Перед Вами відкриються всі пункти меню та функції якими наділений годинник: -Крокомір (відображається кількість пройдених кроків та їх статистика. Ці дані відображаються автоматично), -Розумний сон (відображається кількість сну та його фази. Коректне значення лише якщо Ви будете спати в ньому) , - Частота серцевих скорочень (Відображається інформація про серцеві скорочення. Годинник має щільно прилягати до тіла), -Спорт (в данному розділі ви зможете обрати один із видів тренування : ходьба, біг, велосипед, скакалка, бадмінтон, баскетбол, футбол, плавання, теніс, регбі, йога, танці, бейсбол, боулінг, альпінізм і т.д. та розпочати його), -Артеріальний тиск (відображає ться дані про тиск і дані за 7 днів) , -Кисень в крові, -Погода, -Повідомлення (активн лише при підключеному годиннику до телефону), - Віддалене керування камерою, - Плеєр (в даному меню ви можете керувати музичним плеєром телефону, а саме – перемикаючи треки), - Дихання, -Будильник, -Секундомір, -Таймер, - Кіно (вкл\викл вібрації та зменшення яскравості дисплею), QR-код (тут Ви можете відсканувати код для встановлення додатку на телефон) , - Шпалери (тут Ви можете обрати які шпалери будуть на головному екрані), -Налаштування (Налаштування має декілька підпунктів : 1) Яскравість(за допомогою + та – Ви можете встановити потрібну Вам яскравість), 2) Вібро (Ви можете відключити або включити вібрацію , що буде подавати сигнал про надходження смс або дзвінка), 3) -Скидання до заводських налаштувань, 4) Інформація про пристрій, 5) Вимкнення, 6) QR-код (тут Ви можете відсканувати код для встановлення додатку на телефон).

Перебуваючи в головному екрані (де відображається час та дата)- потягніть сторінку дисплея **вгору**– відкриється меню, де будуть відображені всі повідомлення, що надійшли на Ваш телефон. Для того, щоб їх переглянути- коротким натиском нажимаєте на текст, після чого за допомогою спеціальної кнопки повертаєтесь в попереднє меню. Ви також можете видалити дані повідомлення. Для того, щоб очистити історію повідомлень повністю - прокрутіть повідомлення донизу, очистити історію повідомлень буде порожня.

Перебуваючи у головному екрані потягніть сторінку **донизу**, щоб відкрити наступні пункти меню: : -рівень заряду акумулятора годинника, -з'єднання з телефоном, - яскравість дисплею годинника (є п'ять режимів- натискаємо на іконку сонечка ,перемикаємося натиском на значок) - режим кіно (ввімкнення\вимкнення вібро та зменшення яскравості дисплею), , - Налаштування(включає в себе наступні пункти : 1) Яскравість(за допомогою + та – Ви можете встановити потрібну Вам яскравість), 2) Вібро (Ви можете відключити або включити вібрацію , що буде подавати сигнал про надходження смс або дзвінка), 3) -Скидання до заводських налаштувань, 4) Інформація про пристрій, 5) Вимкнення, 6) QR-код (тут Ви можете відсканувати код для встановлення додатку на телефон) – таймер, -вібро, - економія заряду акумулятора, - віддалене керування камерою та -погода.

Перебуваючи у головному екрані потягніть сторінку **вліво**, щоб відкрити наступні пункти меню: -Крокомір – інформація про кількість пройдених кроків, відстані та спалених калорій. Свайп вліво і- Сон – відображається інформація про кількість сну та його данні за 7 днів, -Пульс – відображається інформація про кількість серцевих скорочень та їх статистика за 24 години. Свайп вліво і - Спорт (в данному розділі ви зможете обрати один із видів тренування : ходьба, біг, велосипед, скакалка, бадмінтон, баскетбол, футбол, плавання, теніс, регбі, йога, танці, бейсбол, боулінг, альпінізм і т.д. та розпочати його). Свайп вліво і – Артеріальний тиск –відображається дані про тиск і дані за 7 днів). Свайп вліво і Погода – прогноз погоди на тиждень, Свайп вліво - Віддалене керування камерою (функція доступна лише при підключеному годиннику до телефону), - Рівень кисню в крові, - Керування музичним плеєром (функція доступна лише при підключеному годиннику до телефону).


Перебуваючи в головному екрані (де відображається час та дата)- потягніть сторінку дисплея **вправо**– відкриється меню швидкого доступу, де будуть відображені ваші останні вибори в меню. Також там буде відображена погода.

Важливо! Всі смарт годинники підключаються через додаток, через пошук пристрою. Якщо в пошуку нового пристрою годинник не відображається, потрібно надати йому всі дозволи в налаштуваннях смартфону -> Додатки -> відкриється список всіх програм, потрібно знайти програму від годинника в цьому списку та відкрити її -> пункт меню "Дозволи / Разрешения" та надати всі дозволи які є. Потім вимкнути Bluetooth на телефоні і повернутися в програму від годинника та натиснути додати пристрій. Додаток запитає дозвіл на роботу з Bluetooth та геодані. Якщо годинник "періодично" відключається від телефону, в налаштуваннях смартфону пункт меню батарея -> фонові режими -> в списку всіх програм також знайти додаток від годинника та дозволити працювати в фоновому режимі та не закривати додаток від смартфону.

Пам'ятайте! Дана модель годинника не є медичним приладом, тому допускається похибка при вимірюванні показників.

ЯКА ПРОГРАМА ПОТРІБНА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА ТЕЛЕФОН?

Додаток має назву Da Fit, є для Android I IOS



Після встановлення програма відкривається на початковій сторінці де додаток робить запит на доступ до Bluetooth, до сповіщень, до інформації в телефоні та даних геолокації. (бажано надати доступ для більш коректної синхронізації з годинником). Обираємо дату народження, стать, зріст, вагу. Після того як Ви ввели всі дані – підключаємо пристрій - для цього натискаємо на зображення годинника (пристрій) - натискаємо кнопку ЩЕ, з переліку доступних годинників обираємо наш (назву годинника можна переглянути на самому годиннику – в нашому випадку він мав назву C20). Обираємо його і відбувається синхронізація. На телефоні висвічуються запити на створення пари, на доступ на отримання повідомлень, це все потрібно дозволити та натиснути ок.

Мова додатку встановлюється автоматично до мови, що є основною на вашому телефоні. У аналізованому нами прикладі було взято iPhone з інтерфейсом російською мовою.

Є три екрани додатку (розділи меню):

1. **Головна** – містить інформацію про кількість кроків, калорій, відстані, температури, кількості сну, частоту серцевих скорочень, тиску, кисню в крові та інформацію про фізичні вправи.
2. **Пристрій** – тут Ви можете переглянути інформацію про рівень заряду годинника, відключити його, змінити заставку, налаштувати повідомлення про вхідні повідомлення та дзвінки. Також в даному меню можна поставити нагадування будильника, повідомлення про низький рівень активності, нагадування про прийняття ліків, можна зробити селфі віддалено, обрати на якій руці буде носитися годинник. В цьому меню також є додаткові налаштування – знайти пристрій, відновити заводські налаштування, оновлення пристрою та формат часу браслету.
3. **Профіль** – тут вказана інформація про користувача годинника, а також встановлені цілі. Ви можете змінювати дану інформацію.

Водонепроникність. Захист 5 ATM- це означає, що в даному годиннику Ви можете потрапити під дощ, мити руки, а також плавати на поверхні. Не рекомендується пірнати та натискати кнопки під водою.