

Инструкция по эксплуатации Smart Lige Omega\Smart Lige Holiday\Smart M8\Smart Lige Sealiner\Lige Speed



Комплектация:

- Часы
- Зарядное устройство
- Инструкция
- Коробка

Обзор часов Smart Lige Omega\Smart Lige Sealiner | Lige Speed

Как включить часы? На корпусе часов справа кнопка-зажать её и удерживать-часы включатся.

Как выключить? Таким же способом, либо в меню часов есть пункт выключения-рассмотрим ниже.

Как выставить время и дату? Эти показатели выставляются автоматически при подключении часов к телефону, рассмотрим ниже.

Меню:

- **Главный экран:** отображается время, дата, показатели шагомера, пройденного расстояния, затраченные калории, пульс.
- **Шагомер.**
- **Умный сон:** время сна (работает автоматически при подключении часов к телефону через приложение).
- **Спорт:** режим бега, игра в баскетбол, велосипед, футбол, плавание (в каждом из режимов показатели расстояния, затраченных калорий и т.п). **Внимание!** Режим плавания рассматривается условно-водонепроницаемость этой модели не позволяет купаться в водоёме.
- **Пульсометр :** измерение пульса начинается, если находясь в этом режиме зажать на несколько секунд сенсорную кнопку на экране.
- **Тонometr:** измерение давление таким же образом, как и пульса.
- **Уведомления:** уведомления о входящих сообщениях.
- **Управление камерой телефона** (работа только при подключении часов через приложение).
- **Секундомер :** чтобы запустить, надо зажать сенсорную кнопку, остановить-короткое нажатие.
- **Настройки:** режим «самолёта», яркость экрана, выключение часов (здесь есть информация о модели), поиск телефона, выбор темы главного экрана, перезагрузка часов, qr-код приложения.

Примечание: чтобы зайти в подменю любого раздела-нужно зажать и удерживать сенсорную кнопку на экране, чтобы вернуться в меню-нажать боковую кнопку на корпусе.

Обзор часов Smart Lige Holiday\Smart M8

Как включить часы? Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку на дисплее-часы включатся. **Как выключить?** В меню часов есть пункт выключения-рассмотрим ниже.

Как выставить время и дату? Эти показатели выставляются автоматически при подключении часов к телефону, рассмотрим ниже.

Меню:

- **Главный экран:** отображается время, дата, показатели шагомера, пройденного расстояния, затраченные калории, пульс
- **Шагомер**
- **Умный сон:** время часов сна (работает автоматически при подключении часов к телефону через приложение).
- **Спорт :** режимы бега, игра в теннис, баскетбол, плавание, футбол, бадминтон, велосипед. **Внимание!** Режим плавания рассматривается условно: водонепроницаемость этой модели не позволяет купаться в водоёме!
- **Пульсометр:** измерение пульса начинается, если находясь в этом режиме нажать на несколько секунд сенсорную кнопку на экране.
- **Тонмометр:** измерение давления таким же образом, как и пульса.
- **Уведомления:** информация о входящих смс.
- **Управление камерой телефона** (работа только при подключении часов через приложение).
- **Настройки:** режим «самолёта», яркость экрана, выключение часов (здесь также есть информация о модели), секундомер, поиск телефона, выбор темы главного экрана, перезагрузка часов, qr-код приложения.

Примечание: чтобы зайти в подменю любого из разделов-нужно нажать и удерживать сенсорную кнопку на экране, вернуться в меню- таким же образом.

Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение называется **Walkfit**, есть для Android и Apple.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yyki.bracelet&hl=uk>

<https://apps.apple.com/ru/app/walkfit/id1426468392>

Обзор приложения. После установки приложение сразу предлагает найти часы: **ник Smart Lige Holiday HSB17, ник Lige Omega HSB26, Lige Speed HSB26, Smart Lige Sealer HSB26, Smart M8 HSB17.** После подключения, заходим в приложение.

Экраны приложения:

1. **Шагомер (рис.1)** - первый экран: информация о количестве пройденных шагов, расстояния и затраченных калорий за текущие сутки, также история этих показателей за всё время использования часов. Информация о достигнутых целях в %.
2. **Умный сон (рис.2)**-второй экран: информация о времени сна и его фазах за текущие сутки, также история.

3. Пульсометр\Тонометр (рис.3) –третий экран: информация о пульсе, давлении за текущие сутки, также история. **Примечание:** здесь можно начать измерение пульса и давления, т.е эта функция включается как на часах, так и через приложение.

4. Настройки (рис. 4)-четвертый экран приложения:

- личная информация: ввод персональных данных пола, возраста, роста, веса;
- установка спортивных целей;
- поиск часов;
- управление камерой телефона (в примечание: эта функция включается на часах, когда они подключены через приложение и также в самом приложении);
- установка будильника;
- вкл\выкл. уведомлений о сидячем режиме;
- вкл\выкл. функции включения экрана часов от взмаха руки;
- вкл\выкл режима «самолёта» на часах;
- вкл\выкл. непрерывного измерения пульса;
- вкл\выкл. уведомлений о звонках, смс и уведомлений соц. сетей;
- тех.поддержка;
- вкл\выкл. вибро режима часов ;
- вкл\выкл автоматического мониторинга сна;
- информация о версии приложения;
- выбор языка в приложении (русский есть);
- удаление часов из приложения и удаление данных в приложении.

Водонепроницаемость. Защита IP67-это защита от пыли, брызг, попадания струй воды низкого давления. Принимать душ и купаться в водоёме-НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

Зарядка. Установите корпус часов в специальное зарядное устройство, идущее в комплекте с часами, далее подключите USB-шнур зарядного к USB-порту компьютера\ноутбука или USB-адаптер с напряжением 5V и силой тока не более 500 mA.

